
Kopplingsschema Winchmatic Ankarspel MX-52



Rekommenderade kabelareor mellan batteri och Kontrolbox


0-2m	16mm^2
2-3m	25mm^2
3-4m	35mm^2
4-5m	50mm^2
5-6m	70mm^2


Välj hellre ett separat batteri nära ankarspelet än en grov kabel när avståndet blir längre!

<u>Vinschen får endast köras över Kontrol-Boxen. Annars risk för allvarlig skada på frikopplings-mekanismen!</u>

Kabelanslutningar **WinchMatic MX,**

PC - Series





OBS

Vid 4-kanalers Radioanslutning skall den *ROSA / BLÅ* kabeln som kommer från mottagare Nr 2, (*d v s Kanalerna 3 och 4*) monteras tillsammans med den befintliga *BLÅ* anslutningen i kontakten till *MP 1 - Huvudmanöverpanelen.*