



Kortfattad Monteringsanvisning av ankarspel med ny Elektronik –NG

1. Ankarspelet levereras alltid i frikopplat läge.
2. Montera ankarspelet där det är tänkt.
3. Aktivera systemet via Huvudmanöverpanelen MP1 med den röda knappen.
4. Tryck på den nedersta delen på den gröna nerknappen, för frittfall (släppa ut ankaret)
Den röda knappen börjar då blinka.
5. Dra sedan ut bandet så långt att den röda knappen slutar blinka.
6. Montera stoppbrickorna (sköljläge samt ändstoppläge) enligt separat instruktion.
7. Nu är spelet klart att använda.

Se vår hemsida för anvisningar och instruktioner

www.winchmatic.se

**Tack för att du valt ett Winchmatic MX-bandankarspel till din båt,
och ha det så bra på sjön!**

Winchmatic Sales AB, Skogsövägen 22, 133 33 Saltsjöbaden, Sweden
info@winchmatic.se Tel: +46 (0)8 711 12 22