

WINCHMATIC AB

Fågelviksvägen 18, 3 - 34
SE-145 53 NORSBORG
Tel 08 - 711 12 22 Fax 08 - 711 47 30

Norsborg 1999 01 15

Inläsning av ny Fjärrkontroll till Radiokontroller A16 (2 kanaler)

OBS!! 4 kanalers mod A39 måste bägge mottagarrelärna + sändare skickas till oss för kostnadsfri omprogrammering.

Radioreläet (mottagaren) kan lagra koden för 1 - 4 olika Fjärrkontroller. Vid installation måste minst en Fjärrkontroll läsas in för att Radioreläet skall fungera. Du kan när som helst i efterhand radera eller lägga till fler Fjärrkontroller. (Max 4 Fjärrkontroller totalt.)

Så här läser du in Fjärrkontrollen (-er) som skall användas till Radioreläet (mottagaren);

OBS! Vid inläsning av Fjärrkontroll raderas alla tidigare inlästa Fjärrkontroller. Läs därför in samtliga Fjärrkontroller som skall användas vid varje inläsningstillfälle.

På Radioreläets (mottagarens) framsida finns i det övre vänstra hörnet, två små borrarade hål. Innanför det övre hålet sitter en röd Lysdiod och innanför det undre hålet en Programmeringsknapp.

1. Tryck på Programmeringsknappen och håll den intryckt tills den röda Lysdioden slocknar.
2. Vänta tills Lysdioden tänds igen. Tryck åter på Programmeringsknappen och håll den intryckt tills den röda Lysdioden börjar blinka i snabb takt.
3. Tryck nu inom 10 sek. på valfri knapp på den första Fjärrkontrollen som skall läsas in. Lysdioden övergår till fast sken under 1 sek. då Fjärrkontrollens kod accepteras av Radioreläet (Mottagaren).
4. Tryck därefter i tur och ordning på övriga Fjärrkontroller som skall läsas in.
5. När du är klar slocknar Lysdioden automatiskt efter några sekunder.

Nu är programmeringen av sändare och mottagare klar, och du kan prova spelet.