

Synkronisering av fjärrkontroll och mottagare

Synkronisera mottagare och fjärrkontroll

1. Tag av mottagarens lock (4 skruvar).
2. Håll mottagarens knapp för synkronisering nedtryckt tills den blinkar långsamt.
3. Släpp därefter knappen när röd LED blinkar långsamt.
4. Tryck sedan på uppknappen (pil uppåt) på fjärrkontrollen. (Har du fler än en fjärrkontroll trycker du nu på uppknappen på dessa kontroller också.)
5. Håll därefter in mottagarens knapp för synkronisering tills röd LED blinkar snabbt. Släpp därefter knappen.
6. Tryck därefter på nerknappen (pil nedåt) på fjärrkontrollen. (Har du fler än en fjärrkontroll trycker du nu på nerknappen på dessa kontroller också.)
7. Nu är synkroniseringen klar för mottagare och fjärrkontroll/er.

Testa nu om allt är som det ska. Testa upp och ner på fjärrkontrollen/erna.

Om det inte fungerar behöver allt raderas innan man gör om synkroniseringen.

Omprogrammering av tidigare synkronisering eller vid fel vid synkronisering:

1. Håll in synkroniseringsknappen på mottagaren. Håll den intryckt cirka 10 sekunder tills röd LED slocknar helt. Släpp då synkroniseringsknappen.

Gör därefter om punkt 1-7 ovan.

