



RESET för MX-52, MX-102/104 med ny elektronik NG
(Levererade med ankarspel tillverkade ca from senhösten 2016)

Ankarspelet kan sluta fungera om ankaret tex har fastnat i något.
Utför då följande:

1. Bryt strömmen till ankarspelet genom att slå av huvudsäkringen.
2. Vänta i 10 sekunder.
3. Slå på huvudsäkringen.
4. Håll den röda knappen på huvudmanöverpanelen intryckt i 20 sekunder.
5. Kontrollera att ankaret är löst
6. Tryck på upp-knappen på manöverpanelen, och håll den intryckt tills ankaret stannar i sköjläget. Släpp knappen.
7. Tryck in upp-knappen igen och kör in ankaret tills det stannar automatiskt i stoppläget.

Felsökning:

Om problem kvarstår måste man kontrollera batteristatus och att systemet har bra spänning. Vanliga fel är för klena kablar, oxiderade kontakter och batterier i dålig kondition. Även om båtens motorinstrument visar på bra spänning, så innebär inte det per automatik att spänningen är bra vid ankarspelet.

OBSERVERA: Man få aldrig försöka tvångsköra spelet/motorn direkt från strömkälla!
Anslut motorkablarna från spelet endast till elektronikboxen, med dess elektronik och kontakter.

Se vår hemsida för anvisningar och instruktioner
www.winchmatic.se

**Tack för att du valt ett Winchmatic MX-Bandankarspel till din båt,
och ha det så bra på sjön!**