

Produkt/Serienummer:

INKOPPLINGSANVISNING / BYTE TILL NG-ELEKTRONIKBOX

1. Bryt strömmen till ankarspelet genom att slå av huvudsäkringen.
2. Kontrollera att befintliga kablar är färgmärkta (original) och stämmer överens med färgmarkeringarna på elektronikboxen.
3. Lossa kablaget och demontera den äldre boxen.
4. Montera den nya elektronikboxen.
5. Anslut befintligt strömkablage till elektronikboxen enligt dels färgmarkeringarna på boxen samt dels anslutningarna för givarna / ev fjärrkontroll på kretskortet. (Om det inte finns färgmarkeringar på kablarna måste man följa ursprungliga installationsanvisningarna. Observera att motoranslutningarna skiljer sig åt mellan 52 respektive 102/104 modellerna)
6. **VIKTIGT**-skifta nu den röda och svarta kabelanslutningen för strömmatningen på motorn. (Byt plats på RÖDA (Kabel nr 2) samt SVARTA (kabel nr 3) på motorn) (färgmarkeringar finns inte alltid på riktigt gamla modeller)
7. Se till att märka om färgmarkeringarna på motorn, enl nya anslutningen.
8. Kontrollera att samtliga anslutningar är ordentligt dragna.
9. Slå på strömmen genom att aktivera huvudsäkringen.
10. Kontrollera om de gamla stopplägena för skölj respektive slutstopp är bra. Justera om nödvändigt genom att borra bort de gamla, och montera nya stoppbrickor enligt separat instruktion. (Stoppbrickor med tillhörande nitar är extra tillbehör)
11. Följ nya NG-användarinstruktionen.

Se vår hemsida för anvisningar och instruktioner

www.winchmatic.se

**Tack för att du valt ett Winchmatic MX-Bandankarspel till din båt,
och ha det så bra på sjön!**